

<b>Подключение КП "Итэлма" с навигацией</b>	
<b>Контакт</b>	<b>Адрес цепи</b>
1	К электроусилителю руля
2	MUTE
3	К датчику аварийного давления масла
4	К выключателю стояночного тормоза
5	К блоку управления иммобилайзера (электропакета)
6	К блоку управления подушкой безопасности
7	К модулю управления светом (сигнализатор вкл. освещения)
8	К переключателю указателя поворота (правая сторона)
9	К переключателю указателя поворота (левая сторона)
10	К блоку системы управления двигателем
11	AUDIO OUT - "Аккумуляторной батареи"
12	К датчику непристегнутых ремней безопасности
13	К блоку ABS (неисправность EBD)
14	К подрулевому переключателю "Buttons"
15	К датчику уровня тормозной жидкости
16	К блоку ABS (неисправность ABS)
17	К выключателю дальнего света фар
18	К модулю управления светом (регулятор освещения КП)
19	Корпус
20	Клемма "30" АКБ
21	Клемма "15" выключателя зажигания
22	К блоку управления (сигнал расхода топлива)
23	К подрулевому переключателю "UP"
24	К подрулевому переключателю "DOWN"
25	К радиоприемнику "AUDIO OUT "+"
26	К датчику наружной температуры
27	К датчику уровня топлива
28	К датчику скорости
29	К датчику температуры охл. жидкости
30	К блоку упр. двигателем (сигнал тахометра)
31	Служебный. Диагностика комбинаций приборов при производстве
32	К клемме "L" реле-регулятора генератора