

Подключение КП "VDO"	
Контакт	Адрес цепи X1
1	К электроусилителю руля
2	К контрольному сигнализатору аварийной сигнализации
3	К датчику аварийного давления масла
4	К выключателю стояночного тормоза
5	К блоку управления иммобилайзера (электропакета)
6	К блоку управления подушкой безопасности
7	К модулю управления светом (сигнализатор вкл. освещения)
8	К переключателю указателя поворота (правая сторона)
9	К переключателю указателя поворота (левая сторона)
10	К блоку системы управления двигателем (ЭБУ)
11	К датчику износа тормозных колодок
12	К датчику непристегнутых ремней безопасности
13	К блоку управления электронного распределителя тормозных сил
14	К клавише "RESET" на подрулевом переключателе (-)
15	К датчику уровня тормозной жидкости
16	К блоку управления антиблокировочной системы тормозов (ABS)
17	К выключателю дальнего света фар
18	К модулю управления светом (регулятор освещения КП)
19	Корпус
20	Клемма "30" АКБ
21	Клемма "15" выключателя зажигания
22	К датчику расхода топлива
23	К клавише режимов переключения функций маршрутного компьютера вперед и перевода минут (-)
24	К клавише режимов переключения функций маршрутного компьютера назад и перевода часов (-)
25	К датчику наружной температуры (-)
26	К датчику наружной температуры (+)
27	К датчику уровня топлива
28	К датчику скорости
29	К датчику температуры охлаждающей жидкости
30	Низковольтный вход тахометра
31	Служебный. Диагностика комбинаций приборов при производстве
32	К клемме "L" реле-регулятора генератора